

## Füllanleitung – bitte beachten!



1. Nur Flaschen mit gültigem TÜV und mind. 10bar Restdruck füllen!
2. Der maximale Flaschendruck darf nicht überschritten werden!
3. Flasche/en so unter den Schrank stellen, das ein umfallen nicht möglich ist.
4. Mit AirChip Karte am Außensensor die Tür öffnen.
5. Füllschläuche auf Beschädigung kontrollieren. Nur bei Ordnungsgemäßen Füllschläuchen darf mit Pos. 6 Fortgefahren werden.
6. Flasche/en anschließen.
7. Füllhahn/en öffnen. (senkrechte Position)
8. Flaschenventil /e öffnen.
9. Die Anlage ist bereit zum Füllen.
10. AirChip Karte so stecken, das der Sensor die Karte erkennt. (Siehe Bild)
11. Bei Störung oder falls die Karte nicht erkannt wird, diese ggf. drehen und erneut versuchen.
12. Start Knopf drücken.
13. Anlage füllt bis zum Enddruck 225bar und schaltet dann automatisch ab!
14. Flaschenventil schließen.
15. Füllhahn/en umlegen. (waagerechte Position)
16. Füllschlauch/e abnehmen und an den dafür vorgesehenen stellen verstauen.
17. Füllkarte entnehmen.
18. Türe mit leichtem Druck schließen bis es hörbar „klick“ macht.

Bei unkontrolliertem abblasen der Luft durch z.B. beschädigte Füllschläuche, den Notausknopf wenn möglich unter Eigensicherung drücken und Manfred Albinger unter der Nummer +49 172 3058522 benachrichtigen.

Ich wünsche Euch spannende und schöne Tauchgänge.

Manfred Albinger